LoRa 型超低功耗温湿度传感器

组网配置手册

一. LoRa 网关配置

安装网关:

连接天线: (1)棒状天线接入到"WIFI"天线插头; (2)带线螺旋短天 线接入到"LoRa"天线插头; (3)带线螺旋长天线接入到"ANT"天线插头 (带 4G 网关)。天线接入并确保旋紧,以免影响信号质量。 注意: 三种天线 不能错接,否则设备无法工作。

连接网线: 将网络直连线的一端插到 Router 的 WAN/LAN 接口上,另一端 插到用户设备的以太网接口上。再将配套电源线将电源接口(标识为"Power") 和电源插座连接上电,注意: WAN 或 4G 两种通讯方式二选一



配置 LoRa 网关:

安装完 LoRa 网关后,可用笔记本 WiFi 连接 LoRa 网关进行配置,LoRa 网关出厂默认的 SSID 是 "CSLora",密码为 "xmtrust@163.com "。连接 WIFI 后最好将笔记本的"本地连接"断开,在浏览器输入网址 192.168.80.1,用户

名:admin, 密码 admin 进入 LoRa 网关配置页面(如用台式机配置,可将网线接入到 LAN 口,台式机 ip 设置为 DHCP)。

进入配置页面后,点击"应用"中的 lora 应用启用。进行如下参数配置:

菜单	Lora 应用	
设置	Lora 应用	
无线	Lora 应用	● 启用 ○ 禁用
服务 VPN	Lora ID	12306
安全	工作模式	AT T
访问限制	透传地址(0-65527)	65535
I <u>NAT</u> OoS设置	网络号	0
应用	载波频率	438
○ <u>串口应用</u> ○ Lora应用	空中速率	3 •
管理	前导码周期时间(0~5s)	0
状态	数据帧时间间隔(单位:毫秒)	20
	接收超时时间(单位:秒)	0
	设备传输方式	Lora+串口+网络 ▼
	协议类型	续TCP ▼
	服务端地址	121.43.152.47
	服务端端口	8089
l		

Lora ID: 表示该 LoRa 网关的 ID, 默认值为 12306 (不可更改)

工作模式:设置为 AT 模式。

载波频率(FREQ):因产品所用传感器只支持范围 410[~]441MHz,所以只能在此 范围内设置其载波频率,默认 433MHz,同个组网内,LoRa 网关的载波频率要与 传感器配置中的 FREQ 参数需保持一致。

空中速率(RATE):,只能设置3级和4级,默认3级。同个组网内,此空中 速率值必须传感器配置中的 RATE 参数保持一致。

设备传输方式:选择Lora+网络/Lora+串口+网络均可。

协议类型:选择"纯TCP"。

服务端地址:设置为121.43.152.47(创思云),可修改为用户平台的地址。

服务端端口:设置为8089(创思云),可修改为用户平台的地址。

其他参数默认即可。

MQTT 配置参考:

接收超时时间(单位:秒)	0	
设备传输方式	Lora+网络 ▼	
协议类型	MQTT	
服务端地址	192.168.1.115	
服务端端口	8089	
密码认证	● 启用 ◎ 禁用	
用户名	admin	
密码	public	
Client ID	◎ 随机 ⑧ 自定义	
Clientid	mqtt_test	
Qos	0 •	
Publish Topic	/WiSensor/group1/wisensortest	
LoRa模块版本号	SW VER: F8L10D-E_Standard_v2.1.3_Feb 2 2018	

WAN 设置

1、WAN 连接类型: "DHCP" 表示所接的局域网能给网关自动分配 IP 地址。

菜单	WAN设置	
设置	WAN连接类型	
◎ 基本设置	连接类型	自动配置 - DHCP ▼
○ <u>动态DNS(DDNS)</u> ○ MAC地址克降	在线保持方式	Ping V
 高级路由 	在线保持检测时间间隔	120秒
○ <u>网络</u> 天线	在线保持检测主服务器IP	114. 114. 114. 114
服务	在线保持检测副服务器IP	208. 67. 220. 220
VPN	是否启用拨号失败重启机制	● 启用 ◎ 禁用 (默认: 10 分钟)
安全 (1997年)	Wan Nat	● 启用 ○ 禁用
NAT	STP	○ 启用 ● 禁用
QoS设置		

2、WAN 连接类型: "静态 IP "表示所接的局域网需手工分配 IP 地址。

菜魚	WAN设置	
₩	WAN连接类型	
ュ ○ 基本设置	连接类型	静态IP ▼
◎ <u>动态DNS(DDNS)</u> ◎ MAC地址古際	WAN IP地址	192. 168. 1. 26
	子网掩码	255. 255. 255. 0
。 <u>网络</u>	网关	192. 168. 1. 1
5. 2	静态DNS 1	0. 0. 0. 0
Ň	静态DNS 2	0. 0. 0. 0
<u>2</u>	静态DNS 3	0. 0. 0. 0
<u>]]限制</u> T	在线保持方式	
<u>-</u> <u>S设置</u>	在线保持检测时间间隔	120 秒
1	在维促持绘测土服务婴ID	
理	在学促结论则到服务器IP	
<u> </u>	11%(时中位,则则服为奋IP	
	走台后用级亏大败里后机制	
	Wan Nat	
	STP	◎ 启用 ④ 禁用

3、WAN 连接类型: "DHCP 4G "表示用 4G 卡和云端进行通讯。

型 用手动设置WAN IP 认证协议 型选择	dhcp-4G ▼) 显
用手动设置WAN IP 认证协议 型选择	□ 启用 ● 禁用 ▼ PAP ▼ CHAP Auto ▼	〕显;
用手动设置WAN IP 认证协议 型选择	□ 启用 ● 禁用 ▼ PAP ▼ CHAP Auto ▼)
用手动设置WAN IP 认证协议 型选择	 ○ 启用 ● 禁用 ✓ PAP ✓ CHAP Auto ▼ 	
用手动设置WAN IP 认证协议 型选择	○ 启用 ● 禁用 ☑ PAP ☑ CHAP Auto ▼	
认证协议 型选择	Auto	
型选择	Auto V	
	─ 显示密码	
持方式	Ping ▼	
持检测时间间隔	120秒	
持检测主服务器IP	114. 114. 114. 114	
持检测副服务器IP	208. 67. 220. 220	
用拨号失败重启机制	● 启用 ◎ 禁用 (默认: 10 分钟)	
at	● 启用 ○ 禁用	
	◎ 启用 ● 禁用	
	特检测时间间隔 持检测副服务器IP 持检测副服务器IP 用拨号失败重启机制 at	持检测时间间隔 120秒



设备整体外观如上图所示,左侧按钮为显示/配置(Func)按键,右侧按 钮为电源开关按钮。

开机:常按电源开关按钮启动传感器,此时屏幕将依次显示 Wisensor 图标, FREQ(载波频率),ID(设备 ID),TIME(发送频率),RATE(空中速率)MAC (唯一地址)以及此时温湿度数值。显示完这些数值后,传感器自动进入休眠 状态,以保证其低功耗运行。按一次Func键,并显示当前温湿度的数值。 **TIME 配置:** 长按 Func 进入"发送频率"配置界面,TIME 表示发送频率,即用 户需要每隔多长时间上传一次温湿度数据。TIME 可选 5,10,20,30 分钟,默认 值 20 分钟。选择完后等待 5 秒屏幕显示"OK"后自动跳转到 RATE 的配置界面。

RATE 配置: TIME 配置完成后自动跳转到 RATE 的配置界面, RATE 表示设备数 据在空中的传输速率, RATE 等级越高,数据的传输速度越快,但是相对应它的 传输范围越小。RATE 可选 3, 4, 5, 6 级,默认值 3 级。选择完后等待 5 秒屏幕显 示 "OK"后自动重启,此时你可通过屏幕观察 TIME 及 RATE 是否设置为目标值。 注意: 一个组网内所有设备和 LoRa 网关的空中速率必须相同,否则无法通信。

ID 配置: 先按下 Func 显示温湿度值,再连续按 3 次左侧按钮进入"设备 ID" 配置界面, ID 可设范围 1[~]65535,每按一次按键 ID 的值+1,确定设置好后等待 5 秒屏幕显示"OK"后再继续进行 FREQ 的配置。注意:一个组网中的每台温湿 度传感器设备的 ID 必须不同,否则数据冲突。

FREQ 的配置: ID 配置完成后自动跳到 FREQ 的配置界面, FREQ 的可设范围为 420~441, 初始值 433。每按一次按键 FREQ 的值+1, 确定设置好后等待 5 秒屏幕 显示 "OK"后设备将重启,此时你可通过屏幕观察 FREQ 及 ID 是否设置为目标 值。注意: 在一个组网中每台设备的该参数必须与组网中的 LoRa 网关配置里的 载波频率一致,不同组网中的载波频率需要设置为不同,且相差需为 5 或以上

附: 电池容量

空中速率(RATE)	时间(TIME)
3级(传输更远)	5 分钟: 10 个月
	10 分钟: 20 个月
	20 分钟: 40 个月
	30 分钟: 55 个月
4级(传输更近)	5 分钟: 18 个月
	10 分钟: 35 个月
	20 分钟: 50 个月
	30 分钟: 90 个月

电池标称容量 4000mAH, 按实际使用容量 85%计算,即 3400mAH。 以上电池工作时间为理论天数,请谨慎选择传输频率。理论天数还受无线信号、工作 温湿度影响,电池工作时间可能略短或略长。

三. 设备组网

一台 LoRa 网关最多可连接 40 台温湿度设备,即一个组网内最多 40 个检测 节点。假设客户需要 80 个检测节点,那么需要 2 台 LoRa 网关,80 台温湿度设 备组成 2 个数据传输网络。

组网1:



组网2:



注意:组网1和组网2之间的数据是互不干扰的,通过FREQ来区分和设置 2个不同的数据网络,每个组网内LoRa网关和每台设备的FREQ和RATE均要分 别保持一致,否则不同的那台设备将无法通信。

